

Regenerative Energie

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

ENERGIESYSTEM WP-D DIREKTKONDENSATOR

Installation - Bedienung - Service Anlagenlogbuch gemäß EU-Verordnung



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines zum Thermic Energy - Energiesystem WP-D	
• 1.2 Zu diesem Produkt	
• 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	
• 1.4 Sicherheitshinweise	4
2. Produktbeschreibung	5
• 2.1 Auβeneinheit	
• 2.2 Direktkondensat-Speicher • 2.3. Reglerschrank	
3. Datenblatt	
4. Maßblatt Außeneinheit (in mm)	
5. Transport	
,	
6. Aufstellung	9
7. Rohrdimensionierung für Heiβgas/ Flüssigkeitsleitung	10
8. Elektrische Installation	10
9. Schaltschema	
• 9.1 Technische Anschlussbedingungen im Niederspannungsnetz	12
10. Bedienungsanleitung Wärmepumpencontroller SE 602x WPC und Masterbedienung MB 610	Эх 13
11. Erstinbetriebnahme	
• 11.1 Heizkreis Einstellungen (Auszug aus der Parameterliste)	
 11.2 Warmwasserfunktion Einstellungen (Auszug aus der Parameterliste) 11.3 Wärmepumpe Einstellungen (Auszug aus der Parameterliste) 	
• 11.4 Einstellungen der Betriebsarten	
• 11.5 Zusatzheizung Einstellungen (Auszug aus der Parameterliste)	37
• 11.6 Wärmemanager (Auszug aus der Parameterliste)	
• 11.7 Solarfunktion	
12. Applikationen	
13. Anlagenlogbuch gemäß EG-Verordnung	
14. Informationen zur Anlage	
15. Dichtheitskontrollen (einschlieβlich Folgekontrollen)	
16. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten	58
17. Nachfüllung von Kältemittel	60
18. Rückgewinnung/Entnahme von Kältemittel	62
Konformitätserklärung	63
Garantieurkunde	64

1. ALLGEMEINES ZUM THERMIC ENERGY -ENERGIESYSTEM WP-D

Vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie uns durch den Kauf des Energiesystem WP-D erwiesen haben.

Bitte lesen Sie dieses Begleitheft, bevor Sie Ihr Energiesystem WP-D in Betrieb nehmen, um alle Merkmale und Funktionen optimal nutzen zu können. Bewahren Sie es sorgfältig auf, es kann Ihnen eine Hilfe zum Verständnis aller Möglichkeiten sein, die Ihnen dieses System bietet. Das Gerät wurde so konstruiert und gefertigt, dass es für Sie eine lange Zeit und kostengünstig umweltfreundliche Energie aus der Natur in Heizwärme umwandelt.

1.1 ZU DIESER ANLEITUNG

Diese Anleitung beschreibt die Installation, Inbetriebnahme, Funktion und Bedienung des Energiesystems.

Für andere Komponenten der Anlage, wie zum Beispiel Heizkreismischer oder Heizkreispumpen beachten Sie bitte die Anleitungen der jeweiligen Komponenten. Dieses Dokument ist Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie dieses Dokument während der Lebensdauer des Gerätes auf.

1.2 ZU DIESEM PRODUKT

Innenbereich des Gebäudes vorgesehen.

Das Energiesystem WP-D ist ein vormontiertes System zur effizienten Wärmegewinnung aus der Umgebungsluft. Die Wärmepumpe wird als Außengerät (ab Werk mit Schutzgas - gereinigter Stickstoff gefüllt) geliefert.

Ein Cu/Alu Lamellenwärmetauscher als Verdampfer ist auf hohen Wirkungsgrad und geringe Temperaturdifferenz ausgelegt. Der Kondensator für den Wärmeaustausch wurde direkt im Speicher integriert. Somit findet die Wärmeabgabe dort statt, wo die Wärme benötigt wird. Dadurch erzielen Sie ein optimales Verhältnis der Nutzenergie in Form von Wärme zur aufgewendeten Verdichterenergie in Form von Strom. Warmwasserbereitung über ein externes Frischwassersystem am Speicher oder direkt als Durchlaufprinzip (Edelstahlwellrohr im Speicher) ist in Verbindung mit unserem Pufferspeicher möglich. Ein separater Elektro-Schaltschrank mit Bedienpanel ermöglicht das Steuern, Regeln und Bedienen des Energiesystem WP-D S / M / L / XL. Der

Speicher zu Direktkondensation wie auch der Elektro-Schaltschrank sind nur für den

1.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 🕦



Installieren und benutzen Sie das Energiesystem bitte erst, nachdem Sie dieses Dokument gelesen haben. Bei Unklarheiten ziehen Sie bitte eine Fachkraft hinzu. Durch unsachgemäßen Anschluss kann das System beschädigt werden. Die Außeneinheit darf nur in Verbindung mit Direktkondensationsspeicher verwendet werden. Die Integration weiterer Wärmequellen am Speicher ist optional möglich, wenn die erforderlichen technischen Daten eingehalten werden. Die bestimmungswidrige Verwendung des Energiesystems führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

1.4 SICHERHEITSHINWEISE

Die Installation und Inbetriebnahme sowie der Anschluss von elektrischen Komponenten setzen Fachkenntnisse voraus, die einem anerkannten Berufsabschluss als Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bzw. einem Beruf mit vergleichbarem Kenntnisstand entsprechen [Fachmann].

Die elektrischen Verbindungen der Außeneinheit mit dem Regler-und Bedienschrank sowie die Verdrahtung des Regler-und Bedienschranks sind von einem fachkundigen Elektriker durchführen zu lassen.

Bei der Installation und Inbetriebnahme müssen einschlägige regionale und überregionale Vorschriften sowie Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden. Das Energiesystem darf nicht mit offenem oder beschädigtem Gehäuse an die Stromversorgung angeschlossen oder betrieben werden. Energiesystem muss in den Potenzialausgleich der Elektroinstallation integriert werden.



Warnung:



bei Arbeiten an der Elektrik / Steuerung ist die Anlage stromlos zu schalten gefährliche elektrischer Spannung!



bei Betrieb sind die Kupferrohre bis zum Einspritzventil heiß Verbrennungsgefahr!



Achtung!!! Lamellen sind scharfkantig!!! Schnittgefahr!




Niemals in den Ventilator greifen!!! Rotierende Teile!




Sollte Kältemittel austreten, Wärmepumpe sofort abschalten!!! Nicht das austretende Gas berühren!!! Gefahr von Erfrierungen!!! Den Raum gut lüften!!!

2. PRODUKTBESCHREIBUNG




2.1 AUSSENEINHEIT



- 1 Elektrobox
- 2 Schauglas
- **3** Lüfter
- 4 Manometer Anschluss (Niederdruck)
- **5** Manometer Anschluss (Hochdruck)


- A Verdampfer
- B Elektrobox (elektr. Einspritzventil)
- C Elektrobox Verdichter
- **D** Heiβgasleitung
- **E** Flüssigkeitsleitung

2.2 DIREKTKONDENSAT-SPEICHER



- Heiβgasleitung
- 2 Edelstahlwellrohr (Trinkwasser) VL
- 3 Umladepumpe VL
- 4 Muffe (Frischwasserstation VL)
- 5 extern VL
- 6 Heizkreis VL
- 7 Heizkreis RL
- 8 Umladepumpe RL
- 9 Fühlerhülse
- **10** Muffe (Frischwasserstation RL)
- 11 extern RL
- 12 Edelstahlwellrohr (Trinkwasser) RL
- 13 Flüssigkeitsleitung

2.3 REGLERSCHRANK



- 1 Wärmepumpenregler
- 2 Netzteil 24V-
- 3 Sicherungsblock
- 4 Relais
- **5** Carellregler (elkt. Einspritzvenitl)
- 6 Phasenüberwachung
- **7** Sanftstarter
- 8 Klemmblock (Verb. zur Außeneinheit)
- 9 Hauptschalter

3. DATENBLATT

Wärmepumpe Leistungsdaten	S	М	L	XL
Nennwärmeleistung bei A7/W35 (kW)	11,4	16,2	18,4	28,8
Wärmeleistung A2/W35 (kW)	10,12	13,89	16	25,1
COP bei A-7/W35	3,15	2,89	2,8	2,88
COP bei A2/W35	3,96	3,48	3,4	3,8
COP bei A10/W35	4,82	4,12	4	4,79

Kondensations-Speicher Typ WPKS ^{cu}	825*	1000*	1150*	1500*
Durchmesser ohne Isolierung (mm)	790	790	850	990
Höhe ohne Isolierung (mm)	1730	2047	1990	2162
Kippmaβ ohne Isolierung (mm)	1776	2086	2031	2208
Fläche Kondensator (m²)	3,4	3,4	3,4	3,4
Fläche Edelstahlwellrohr (m²) optional	8,5	8,5	8,5	8,5
Zapfleistung bei Nennleistung (I/min.) **	25	25	25	25
Prüf-/Betriebsdruck (bar)	6/3	6/3	6/3	6/3
Maximale Betriebstemperatur (°C)	95	95	95	95


^{**}Kaltwasser 10 °C/Warmwasser 45 °C/obere Pufferhälfte 55 °C


Frischwasserstation FriWa	L	XL		
Betriebsdruck Puffer (bar)	max. 3			
Betriebsdruck Trinkwasser (bar)	max. 10			
Elektrischer Anschluss	1~/ N/ PE 230/ 50 Hz			
Druckverlust Trinkwasser (kPa)	5,8	3		
Nennweite (DN)	25			
Zapfleistung bei Nennleistung (I/min.) **	22* / 32*			

^{*} Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider!

^{**} Kaltwasser 10 °C, Zapftemperatur 45 °C, Speichertemperatur 65 °C, HW-Vorlauftemperatur 70 °C

4. MASSBLATT AUSSENEINHEIT (in mm)





5. TRANSPORT


Lieferung umgehend auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen und bei Schäden sofort der zuständigen Spedition melden!

Spätere Meldungen von Transportschäden können nicht berücksichtigt werden.

- Das Gerät muss stehend transportiert werden!
- Abdeckung der Anströmfläche des Lamellenwärmetauschers (Verdampfer) erst am Aufstellungsort entfernen.

6. AUFSTELLUNG

- Da unser Wärmepumpenaggregat bereits ab Werk mit einem Sockel (Schneefreiheit) ausgestattet ist, ist ein Streifenfundament nicht zwingend erforderlich.
- Es muss lediglich ein ebener und tragfähiger Untergrund mit einer Ablaufmöglichkeit für das Kondenswasser vorhanden sein bzw. hergestellt werden.
- Sollte auf Grund der baulichen Situation ein Fundament erforderlich sein, so ist dies gemäß Zeichnung 1 herzustellen.
- Um einen störungsfreien und effizienten Betrieb zu gewährleisten, sind zum Außenteil die Abstände gemäß Zeichnung 2 einzuhalten.
- Der Speicher wie auch der Elektro-Schaltschrank sind ausschließlich innen (Heizraum) zu installieren.
- Der Speicher ist eben ausgerichtet aufzustellen.
- Für Anschlüsse und Service-Arbeiten ist ein Freiraum zu lassen.




7. ROHRDIMENSIONIERUNG FÜR HEISSGAS/ FLÜSSIGKEITSLEITUNG

- Die Heiβgasleitung wird in Cu 18 mm verlegt.
- Die Flüssigkeitsleitung wird in Cu 12 mm verlegt.
- Die Rohrleitungslänge ist so kurz wie nur möglich zu halten! Ab einer Leitungslänge von mehr als 8 Metern muss vor Installation Rücksprache mit unserem Techniker-Team gehalten werden.
- Die kältetechnische End-Installation (Verlöten und Inbetriebnahme) darf nur von unserem Werkspersonal oder einem Thermic Energy Vertragspartner erfolgen.
- Es muss Kupferrohr nach DIN 59753 verwendet werden => SF Cu-F22 blank, weich, innen gereinigt mit geschlossenen Enden (Kühlschrankqualität) Keine Formstücke verwenden!
- Beim Biegen der Rohre ist mit größtmöglicher Sorgfalt vorzugehen. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Rohrteil nur einmal gebogen werden darf, da sonst die Rohre knicken oder verhärten.
- Beim Verlegen der Kältemittelleitungen ist darauf zu achten, dass absolut kein Schmutz und keine Feuchtigkeit in die Rohre eindringen kann!
- Die Heißgasleitung ist ausreichend und hitzebeständig max. 120°C zu dämmen!


8. ELEKTRISCHE INSTALLATION

Elektrische Anschlüsse sind nur von autorisiertem Fachpersonal ausführen zu lassen! Bei Schäden, welche durch nicht fachgerechte Installation entstehen, kann keine Haftung übernommen werden!


- Vor der Inbetriebnahme des Gerätes müssen alle Elektroanschlüsse It. Klemmenplan ausgeführt sein.
- Richtlinien für den Elektroanschluss max. zulässige Netzspannung 400 V (+/- 10 %), Kabelquerschnitte und Sicherungsgrößen sind entsprechend der Geräteleistung (max. Betriebsstrom bzw. max. Leistungsaufnahme) und den örtlichen Vorschriften zu dimensionieren.
- Die Leitungsführung im Erdreich ist zu beachten.
- Stromführende Teile müssen abgedeckt werden.
- Anschluss der Maschinen gemäß Motor-Anschlussbildern im Klemmkasten beachten.
- Die Anlage ist gemäß den VDE-Richtlinien und den örtlichen EVU-Vorschriften anzuschließen.




9.1 TECHNISCHE ANSCHLUSSBEDINGUNGEN IM NIEDERSPANNUNGSNETZ




10. BEDIENUNG SANLEITUNG WÄRMEPUMPENCONTROLLER SE 602x WPC und Masterbedienung MB 610x





MB 6400



Inhaltsverzeichnis



Gefahr

Der Regler wird mit elektrischem Strom betrieben. Unsachgemässe Installation oder unsachgemässe Reparaturversuche können Lebensgefahr durch elektrischen Schlag verursachen.

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von Fachpersonal mit ausreichender Qualifikation vorgenommen werden. Das Öffnen der Geräte und der Zubehörteile, ist generell zu unterlassen. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden.

1	Display und Bedienelemente
2	Bedienstruktur
3	Kurzwahl Menu
3.1	Kurzwahl Menu
3.2	Behaglichkeit (Raumtemperatur anpassen)
3.3	Partytimer
3.4	Ferienprogramm
3.5	Partytimer Ferienprogramm Störungsinfo
4	Globalfunktionen
4.1	Uhrzeit/Datum einstellen
5	Einsteller Heizkreis/Wärmeerzeuger
5.1	Soll- + Istwerte abfragen
5.2	Einstellungen
5.3	Relaisausgänge abfragen (ohne Code)
5.4	Zeitprogramme einstellen
5.5	Funktionsbezeichnung ändern

Verwendete Symbole

In diesem Dokument werden folgende Symbole verwendet:



Gefahr durch elektrische Spannung!



Besonderer Hinweis, welcher beachtet werden muss!





Hinweis/Erklärung!

1 Display und Bedienelemente


Zeitbalken: Das gewählte Heizprogramm wird angezeigt







2 Bedienstruktur



^{*} Die Auflistung der Funktionen variiert je nach Anlagekonfiguration!

3 Kurzwahl Menu


Das Kurzwahlmenu ist mittels der Kurzwahltaste wählbar und ist erst erreichbar nachdem eine Funktion (Heizkreis/Wärmeerzeuger) gewählt wurde.

Beispielt

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Heizkreis 1 w\u00e4hlen und durch dr\u00fckken best\u00e4tigen.
- Die MB 6x00 springt auf das Standarddisplay des gewählten Heizkreises/Wärmeerzeugers
- 2. Die Kurzwahltaste drücken.
- Es erscheinen folgende Funktionen welche nun jeweils über die Kurzwahltaste gewählt werden k\u00f6nnen:
- Störungsinfo
- Betriebswahl (nur via Kurzwahl)
- Behaglichkeit (nur via Kurzwahl)
- Partytimer
- Ferien

Die Funktionen werden im Einzelnen nachfolgend beschrieben.

- Die Esc-Taste drücken, die MB 6x00 springt zurück auf das Standarddisplay wie in Pos. 2 gezeigt.
- Durch drücken des Einstellknopfes (Funktion Menu) gelangt man zu weiteren Funktionen die dem zuvor gewählten Heizkreis angehören.
- Die Funktionen Betriebswahl und Behaglichkeit sind nur via Kurzwahl Menu erreichbar!
- Die Funktionen Störungsinfo, Partytimer und Ferien sind auch via den Menugeführten Funktionen Bedienbar!



3.1 Betriebsart wählen


100


Via Kurzwahl Menu kann die Betriebswahl geändert werden.

Die aktuelle Betriebswahl wird im Standarddisplay oben angezeigt.

Beispiel:

- Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu erscheint
- 2. Die Funktion Betriebswahl drücken.
- Die aktuelle Betriebsart kann mit dem Einstellknopf durch drehen geändert werden.
- Die eingestellte Betriebsart kann mit dem Einstellknopf durch drücken gespeichert werden.





Betriebsarten:

Einstellung	Betriebsart	Funktion
0	Standbybetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Frostschutztemperatur (03-000). Bei der Warmwasserbetriebswahl (05-050) kann einge- stellt werden, dass bei diesem Heizbetrieb die Warmwas- serladung gespernt wird.
1	Uhrenprogramm I	Der Heizkreis regelt zwischen Normal- und Spartempera- tur entspeechend dem eingestellten Wochen Zeitpro- gramm 1.
2	Uhrenprogramm II	Wie Automatikbetrieb 1 jedoch mit Zeitprogramm 2.
3	Uhrenprogramm III	Wie Automatikbetrieb 1 jedoch mit Zeitprogramm 3.
4	Normalbetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Normaltemperatur (03-051).
5	Sparbetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Spartemperatur (03-053). Dies entspricht beim Heizen einem reduzierten Wert.
6	Sommerbetrieb	Der Heizkreis regelt auf Raum Frostschutztemperatur (03-000)
7	Handbetrieb Heizen	Der Heizkreis regelt auf die eingestellte Solltemperatur (03-049) im Handbetrieb.
8	Handbetrieb Kühlen	Der Heizkreis regelt auf die eingestellte Solltemperatur (03-049) im Handbetrieb.

Betriebswahl siehe auch "3.3.3 Betriebswahl"

3.2 Behaglichkeit (Raumtemperatur anpassen) Mit der Funktion Behaglichkeit kann Partytimer der Raumtemperatursollwert nach oben 39.5 °C oder unten korrigiert werden. 22.3 °C -13.2 °C **Betriebswahl** Ferien Durch drehen des Einstellknopfes gelangt man direkt zu Pos. 3 Normal Heizbetrieb **Behaglichkeit** Unit 2 DL 09:36 Menu UNIT 2 HEIZKREIS 1 Esc Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu 0 erscheint. 2. Mit der Kurzwahltaste die Funktion Funktion Behaglichkeit wählen Behaglichkeit drücken. 3. Die Behaglichkeit kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/ Behaglichkeit **Behaglichkeit** geändert werden. 4. Die eingestellte/geänderte Behaglichkeit kann mit dem Einstellknopf HEIZOPETS 1 HEIZIPEIS I durch drücken gespeichert werden. Der Wert K = Kelvin bezieht sich auf die 0 o Temperaturdifferenz zum aktuell eingestellten Sollwert. Die Einstellung erfolgt in 0.5K Schritten Speichern durch drücken Beispiel: des Einstellknopfes Raumtemperatursollwert = 20 °C + 1.5 K = 21.5 °C Raumsollwert. 3.3 Partytimer ::::: Mit der Funktion Partytimer kann wäh-Partytimer rend dem Sparbetrieb für die eingegebene Zeitperiode auf den Heizbetrieb 22.3 °C -13.2 °C Betriebswahl gewechselt werden. Eine Partytime-Periode kann vor, **Normal Heizbetrieb Behaglichkeit** während oder nach einer Heizperiode Unit 2 Di 09/36 Menu MI 09436 Unit 2 HEIZKREIS 1 programmiert werden, eine Heizperiode unterbricht die Partytime-Periode. Die Partytime-Periode wird nach der Unterbrechung fortgesetzt! Funktion Partytimer wählen. Beispiel: 1. Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu erscheint. 2. Mit der Kurzwahltaste die Funktion Partytimer drücken. **Partytimer** Partytimer 3. Die Dauer der Partyzeit kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/geändert werden. MI 09136 Save MI 09#36 Save Esc Esc HEIZHEIS I HEIZKREIS I 4. Die eingestellte/geänderte Partydauer kann mit dem Einstellknopf 0 durch drücken gespeichert werden. Schnelles drehen beschleunigt Speichern durch drücken Die Einstellung erfolgt in die Eingabe! 10-Minuten Schritten des Einstellknopfes

3.4 Ferienprogramm



Speichern durch drücken

des Einstellknopfes

Mit der Funktion Ferien kann eine Zeitperiode programmiert werden in welcher auf Raumschutztemperatur geheizt wird. Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet.


Eingegeben wird das Datum des Ferienendes. Das Ferienprogramm startet am Folgetag seiner Programmierung und wird aktiv ab 00:00 Uhr.

Beispiel:

- Im Standarddisplay 1 x die Kurzwahltaste drücken > das Kurzwahlmenu erscheint.
- Mit der Kurzwahltaste die Funktion Ferien drücken.
- Die Datum des Ferienende kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/geändert werden.
- Das eingestellte/geänderte Datum Ferienende kann mit dem Einstellknopf durch drücken gespeichert werden.

Ein Ferienprogramm kann vorzeitig beendet werden, indem man das Ende des Ferienprogrammes vor das aktuelle Datum vorverlegt!

Schnelles drehen beschleunigt die Eingabe!



Das Datum des Ferienendes

kann eingestellt werden

3.5 Störungsinfo



Bei einem vorhandenen Fehler springt die MB 6x00 ungeachtet der angewählten Funktion immer auf das Funktionsdisplay des Fehlers.

Bitte benachrichtigen Sie bei einer Störmeldung den Fachmann!

Beispiel:

Frostschutz Wärmequelle

Die MB 6x00 springt auf das Funktionsdisplay Wärmepumpe.


- 1. Die Kurzwahltaste ein Mal drücken.
- Es erscheinen die Kurzwahl Funktionen zur Wärmepumpefunktion.
- 2. Die Funktion Störungsinfo drücken.
- Es erscheint das Info-Display der Fehlermeldung.

Der Fehler muss durch den Fachmann behoben werden!

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Quit drücken. Der zuvor behobene Fehler wird für die MB 6x00 somit quittiert.
- Nun k\u00f6nnen die Funktionen wie gewohnt angew\u00e4hlt werden.

Solange der Fehler nicht behoben ist, springt die MB 6x00 immer auf das Funktionsdisplay der vorhandenen Störung.

1_	Automatik	² 🗆	Störungsinfo	
	14.7°C → 48.3°C → 33.7°C ←		Betriebswahl	
	Störung			
	Esc UNIT 2 MI 00136 Menu		Esc UNIT 2 HI 09136 Enter	
0	\circ	0	\circ	



4 Globalfunktionen

Via Menu Globalfunktionen können folgende Funktionen bearbeitet werden:

- Uhrzeit
- Datum
- Soll- + Istwerte
- Einstellungen
- Relaisausgänge
- Zeitprogramme
- Störungsspeicher lesen
- · Passworteingabe (code)
- · Funktionsbezeichnung
- Passwort

siehe 3.1, Seite 9

4.1 Uhrzeit/Datum einstellen



Die Uhrzeit kann folgendermassen eingestellt werden:


Beispiel:

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Globalfunktionen w
 ählen und durch dr
 ücken best
 ätigen.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion Uhrzeit w
 ählen und durch dr
 ücken best
 ätigen.
- Die aktuelle Uhrzeit kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/geändert werden.
- Die eingestellte/ge\u00e4nderte Uhrzeit kann mit dem Einstellknopf durch dr\u00fccken gespeichert werden.

Anschliessend kann die Funktion *Datum* gewählt werden um in der gleichen Weise das Datum einzustellen.

0

Die aktuelle Uhrzeit kann eingestellt werden



0

5 Einsteller Heizkreis/Wärmeerzeuger

Parameterliste

5.1 Soll- + Istwerte abfragen In jedem Regelkreis können Soll- und U02 HEIZKREIS 1 Istwerte abgefragt werden (auch in Glo-**U02 HEIZKREIS 2** 39.5 °C balfunktionen). 22.3 °C -13.2 °C **U02 WARMWASSERKREIS U02 WAERMEPUMPE** Beispiel: Sollwertabfrage Heizkreis 1 Normal Heizbetrieb **U02 ZUSATZHEIZUNG** 1. Mit dem Einstellknopf die Funktion HI 00136 Enter HEISTEIS 1 HE 09/36 Menu UNIT 2 U2 Heizkreis 1 wählen und durch drücken bestätigen. Es erscheint das Info-Display des 0 Heizkreises. 2. Mit dem Einstellknopf die Funktion Soll- + Istwerte Roumtemperatur 0.0 Menu drücken. Einstellungen Raumtemperatur 20.0 3. Mit dem Einstellknopf die Funktion 00-002 Heizkreis Vorla 34.7.0 Relaisausgänge Soll- + Istwerte wählen und durch Zeitprogramme Heizkreis Vorla 0.0 drücken bestätigen. Funktionsbezeichnung 00-004 Warmwassertem 43.2 4. Die Soll- + Istwerte des zuvor Unit 2 HEIZHERS 1 HI 00136 Enter Unit 2 Hi 09#36 Enter gewählten Heizkreises erscheinen und können durch drehen des Einstellknopfes gescrollt werden. Liste der Soll- Istwerte siehe Parameterliste 5.2 Einstellungen Je nach Regelkreis können Einstellungen vorgenommen, oder nur gelesen werden. Der gewünschte Wärmeerzeuger oder Verbraucher soll wie in den Schritten 1 und 2 des Kap. 5.1 beschrieben, gewählt werden. Beispiel Heizkreis 1: Soll- + Istwerte 10.0 Raumschutztemp Mit dem Einstellknopf die Funktion Einstellungen Fusspunkt Vorla 22.0 Einstellungen wählen und durch 03-002 Heizgrenze Spa Relaisausgänge 17.0 drücken bestätigen. 03-006 Startoptimieru Zeitprogramme 0.0 Der Regler meldet kurz: 03-007 Raumtemperatur **Funktionsbezeichnung** 0.0 Bitte warten die Daten werden geladen MELBOREIS 1 HL 09=36 Enter Unit 2 Mi 69136 Enter 2. Die Einsteller des zuvor gewählten Heizkreises erscheinen. Mit dem Einstellknopf den zu ändern-0 0 den Einsteller wählen und durch drücken bestätigen 3. Der aktuelle Wert kann mit dem Einstellknopf durch drehen eingestellt/ Raumschutztemperatur Raumschutztemperatur geändert werden. Der eingestellte/geänderte Wert kann mit dem Einstellknopf durch drücken 10.0 °C gespeichert werden. HEIBREIS 1 HI 094 36 Save HEIZORETS 1 Alle nachfolgenden Einsteller können nach dem gleichen Ablauf 0 0 eingestellt/geändert werden. Liste der Einsteller siehe

5.3 Relaisausgänge abfragen (ohne Code)


100

Der Status der Funktionen wie Pumpe, Mischer usw. können abgefragt werden.

Achtung: Das Testen der Relaisausgänge ist nur nach einer Codeeingabe möglich und darf nur vom Fachmann ausgeführt werden, siehe 8.5. Seite 25

Beispiel: Relaisausgänge Heizkreis 1

- Mit dem Einstellknopf die Funktion Heizkreis 1 w\u00e4hlen und durch dr\u00fckken best\u00e4tigen.
- Es erscheint das Info-Display des Heizkreises.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion Menu drücken.
- Mit dem Einstellknopf die Funktion Relaisausgänge wählen und durch drücken bestätigen.
- Die Relaisausgänge des zuvor gewählten Heizkreises erscheinen.
- Mit dem Einstellknopf den gewünschten Relaisausgang wählen und durch drücken bestätigen, Beispiel: Heizkreispumpe.
- Heizkreispumpe: Der Status wird folgendermassen angezeigt:
- 0 = AUS
- 1 = EIN, die Pumpe läuft
- Mischventil: Der Status wird folgendermassen angezeigt:
- 0 % = aktuelle Position
- . 100 % = Mischer AUF
- -100 % = Mischer ZU
- Liste der Relaisausgänge siehe Parameterliste



5.4 Zeitprogramme einstellen Folgende Zeitprogramme stehen zur UO2 HEIZKREIS 1 Verfügung und können programmierte U02 HEIZKREIS 2 39.5 ℃ 22.3 °C **U02 WARMWASSERKREIS** -13.2 °C Heizkreis 1, 2: Zeitprogramm 1, 2, 3 U02 WAERMEPUMPE Warmwasserkreis: WW, Legio, ZP Normal Heizbetrieb U02 ZUSATZHEIZUNG m. 09136 Enter HEIZOFEIS I MI 00136 Menu Globalfunktionen: Sonderzeitprog. Unit-2 Esc Beispiel: Heizkreis 1 1. Mit dem Einstellknopf den 0 gewünschten Heizkreis wählen und durch drücken bestätigen. 2. Durch drücken des Einstellknopfes gelangt man in das Sub-Menu. 3. Mit dem Einstellknopf die Funktion Soll- + Istwerte Ferienprogramm Zeitprogramme wählen und durch Einstellungen **Partytimer** drücken bestätigen. Relaisausgänge Zeitprogramm 1 Zeitprogramme Zeitprogramm 2 4. Mit dem Einstellknopf das Funktionsbezeichnung Zeitprogramm 3 gewünschte Zeitprogramm wählen Unit 2 HEIZHREIS 1 Mi 09+36 Enter 15 09136 Enter Uhit 2 HEIZOREIS I Esc und durch drücken bestätigen. 0 0 5. Mit dem Einstellknopf können mögli-Mo D M Do Fr Sa So Mo DI MI Do Fr Sa So chen Tagblöcken oder einzelne Tage gewählt und durch drücken bestätigt Tagblock auswählen **Cursor Position** werden. setzen 6. Einstellknopf drücken. Durch drehen 0 10 12 14 16 10 20 22 0 10 12 14 16 10 20 HEIDREIS 1 HE 09136 Enter Unit 2 Mi 09136 Enter des Einstellknopfes kann die Cursor-Esc Position gesetzt und durch drücken bestätigt werden. 0 7. Durch wiederholtes drücken des Einstellknoples erscheinen folgende Funktionen: Periode Normalbetrieb 10:00 Periode Sparbetrieb Periode Normalbetrieb verändern verändern verändern Periode Sparbetrieb verändern Hi 09136 Enter Cursor Position setzen Unit 2 Mi 09136 Enter Esc Esc Unit 2 HEIDREIS I 8. Mit dem Einstellknopf kann eine Periode programmiert werden. 0 z. B. Periode Sparbetrieb. Durch drücken des Einstellknopfes springt die MB auf die in Pos. 7 beschriebene Funktion. 9. Um das geänderte Programm zu speichern muss die Esc-Taste 39.5 °C gedrückt werden, bis das hier 22.3 °C -13.2 °C Zeitprogramm speicher? gezeigte Display erscheint. Durch drücken des Einstellknopfes Normal Heizbetrieb

HL 09136 Save

Unit 2 HEIZHEIS I

Esc

Save kann das Zeitprogramm defini-

tiv gespeichert werden

10.Die Esc-Taste mehrmals drücken,
bis das Heizkreis-Display mit dem
aktuellen Zeitprogramm erscheint.

OHIL 2 MI 09136 Menu

5.5 Funktionsbezeichnung ändern



Die Funktionen können umbenannt werden. Beispiel: U02 HEIZKREIS 1 1. Mit dem Einstellknopf die Funktion **U02 HEIZKREIS 2** 39.5 °C Heizkreis 1 wählen und durch drük-**U02 WARMWASSERKREIS** 22.3 °C -13.2 °C ken bestätigen. **U02 WAERMEPUMPE** Die MB 6x00 springt auf das Stan-**U02 ZUSATZHEIZUNG** Normal Heizbetrieb mi ee:36 Enter darddisplay des gewählten Heizkrei-Unit 2 HEIZKREIS 1 HL 95436 Menu Esc ses/Wärmeerzeugers 2. Mit dem Einstellknopf die Funktion 0 Menu drücken. 3. Mit dem Einstellknopf die Funktion Soll- + Istwerte Funktionsbezeichnung wählen und **Funktionsbezeichnung** Einstellungen durch drücken bestätigen. HEIZKREIS 1 Relaisausgänge Zeitprogramme Funktionsbezeichnung 4. Die aktuelle Funktionsbezeichnung HL 09836 Enter HI 09136 Enter Esc erscheint, welche nun umbenannt werden kann. 0 Funktion wählen und -Einstellknopf drücken 5. Durch Linksdrehung des Einstellknopfes wird die Löschfunktion < **Funktionsbezeichnung Funktionsbezeichnung** aktiviert. HEIZKREIS < HEIZKREIS BUERO Durch drücken des Einstellknopfes kann Buchstabe für Buchstabe m ee 36 Enter MI 09436 Enter gelöscht werden. Unit-2 Unit 2 Esc Esc 6. Durch drehen des Einstellknopfes nach links oder rechts können die Buchstaben/Zahlen gewählt werden. Löschen durch drehen und Schreiben durch drehen und drücken des Einstellknopfes drücken des Einstellknopfes Durch drücken des Einstellknopfes kann Buchstabe für Buchstabe gespeichert werden. 7. Die neue Funktionsbezeichnung wird UO2 HEIZKREIS BUERO durch drücken der Esc Taste bestä-UO2 HEIZKREIS 2 UO2 WARMWASSERKREIS Bezeichnung speichern? Durch drücken des Einstellknopfes UO2 WÄRMEPUMPE Save wird die Funktionsbezeich-U02 ZUSATZHEIZUNG MI 09036 Enter ns 09:36 Save nung definitiv gespeichert. UNIT 2 Esc Esc 8. Esc Taste mehrmals drücken bis die Funktionsliste mit der umbenannten Funktion erscheint. Bestätigen durch drücken der Esc-Taste

> Speichern durch drückendes Drehknopfes

11. ERSTINBETRIEBNAHME

1.

Führen Sie einen EBUS Scan durch (die Regelung erkennt die von Ihnen angeschlossenen Einheiten) Dieser Menüpunkt wird Ihnen beim Start des Reglers angezeigt

2.

Geben Sie das Benutzerpasswort am Regler ein. Mit diesem Passwort können Sie sich die Parameter für die erforderlichen Einstellungen sichtbar machen. Funktionswahl \rightarrow Passwort \rightarrow 234 Globalfunktionen \rightarrow Passwort \rightarrow 81

3.

Wählen Sie in den Globalfunktionen → Parameter 04-077 ihre Hydraulikapplikation (0 -7) benutzen Sie zur Auswahl die Schemen 0 -7 Ab Werk ist die Applikation 0 eingestellt (Wärmepumpe, Puffer, Warmwasserbereitung, 1 gemischter Heizkreis)

4.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Fühler angelegt haben und speichern Sie die Fühlerkonfiguration in den Globalfunktionen → Parameter 04-000 (die Zuordnung der Fühler finden Sie in den Schemen)

5.

Wiederholen Sie nach Änderungen am System den EBUS Scan. Diese Option wird Ihnen in der obersten Menüebene angeboten. Sie gelangen durch mehrmaliges drücken der ESC Taste je eine Ebene aufwärts.


6.

Deaktivieren Sie im Menü Globalfunktionen das Zeitfenster der Sonderzeiten!

7.

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für Heizkreis, Warmwasser, Wärmepumpe etc. laut Parameterliste vor

11.1 HEIZKREIS EINSTELLUNGEN (Auszug aus der Parameterliste)



Einsteller Beschreibung		Einstellempt HK 1	fehlung HK 2
		ungemischt	gemischt
03-001	Fusspunkt Vorlauftemperatur (bei +20°C AT; Fixwert)	20°C	20°C
03-002	Heizgrenze Sparbetrieb (Nachtabschaltung)	18°C	18°C
03-011	Außentemperatur Fusspunkt Vorlaufkennlinie	20°C	20°C
03-012	Auslegungsaußentemperatur Heizbetrieb	-15°C	-15°C
03-013	Auslegungsvorlauftemperatur	50°C	35°C
03-020	Zeitkonstante für Außentemperatur (Mittelwert)	1h	1h
03-021	Heizgrenze Normalbetrieb (Sommerabschaltung)	18°C	18°C
03-051	Normal Raumtemperatur Heizbetrieb	20°C	20°C
03-053	Spar Raumtemperatur Heizbetrieb (Nachtabsenkung)	17°C	17°C
03-058	Behaglichkeit (Parallelverschiebung der Heizkennlinie)	0 K	0 K
07-008	maximale Vorlauftemperatur	55°C	40°C
07-076	ungemischter Heizkreis (Konfiguration HK)	= 2	
07-076	gemischter Heizkreis (Konfiguration HK)		= 3

11.2 WARMWASSERFUNKTION EINSTELLUNGEN (Auszug aus der Parameterliste)

Warmwasserkreis Basisparameter									
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key	
05-076	Applikationstyp Warmwasser- bereitung	Mit dieser Einstellung kann ein entsprechend definierter Applikationstyp vorgewählt werden.				1	1	2	

		Soll - Istwerte						
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
00-004	Warmwasser- temperatur	Obere Warmwasser Speichertemperatur (Fühler TB)			°C	0.1	0	0
01-004	Warmwasser- temperatur Sollwert	Berechneter Sollwert für die Warmwassertemperatur			°C	0.1	0	0
02-052	Status Warmwasser- regelung	Zustand Warmwasserregelung: 0 = Abgeschaltet 1 = Normal Ladebetrieb 2 = Komfort Ladebetrieb 3 = Zwangsdrosselung 4 = Zwangsladung 5 = Störung			0	1	0	0

Relaisausgänge								
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
01-065	Warmwasser Zirkula- tionspumpe	Stellgröße für eine Warmwas- ser Zirkulationspumpe				1	0	0

	Einstellungen							
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
05-002	Warmwasser Ladevorrang	Mit dieser Einstellung kann der Ladevorrang eingestellt werden O = Absoluter Vorrang, die Heizkreise werden über Energiezwang gesperrt O.1 = Absoluter Parallelbetrieb, kein Energiezwang größer O.1 = Rampenzeit, in der die Ladetemperatur erreicht werden soll. Kann die Ladetemperatur der Rampe nicht folgen, wird ein Energiezwang generiert.	0.1	10	h	0.1	0.1	1
05-013	Reduktion Warmwasser- sollwert im Störfall	Bei einer Wärmeerzeugerstörung wird der Warmwassersollwert um den hier eingestellten Wert reduziert.	0	20	K	1	5	2
05-050	Betriebswahl Warmwasser	Betriebswahl Warmwasserfunktion: 0 = Abgeschaltet 1 = Automatisch nach Zeitprogramm 2 = Dauernd frei auf Sollwert 3 = Nach Betriebswahl Heizkreise	0	3		1	1	0
05-051	Normal Warmwasser- temperatur	Mit dieser Einstellung wird der Warmwasser Sollwert eingestellt.	10	10	°C	1	50	0
05-057	Maximale Warmwasser Sollwertbe- grenzung	Mit diesem Einsteller kann der Einstellbereich der Warmwasser Solltemperatur (05-51) begrenzt werden.	10	70	°C	1	55	2

11.3 WÄRMEPUMPE EINSTELLUNGEN (Auszug aus der Parameterliste)

Wärmepumpe Basisparameter								
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
04-027	eBUS Wärmeer- zeuger Adresse	Über diese Adresse wird ein Wärmeerzeuger ins eBUS System eingebunden: 0 = kein 11 = Wärmeerzeuger 1 12 = Wärmeerzeuger 2 13 = Wärmeerzeuger 3 14 = Wärmeerzeuger 4 15 = Wärmeerzeuger 5 22 = Wärmeerzeuger 6 23 = Wärmeerzeuger 7 24 = Wärmeerzeuger 8	0	24		1	11	2
15-006	Applikationstyp Wärmepumpe	Damit kann ein vordefinier- ter Parametersatz für die Wärmepumpenfunktion gela- den werden.	0	15		1	1	2

Soll - Istwerte								
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
00-007	Vorlauftem- peratur WMZ Heizung	Vorlauftemperatur zur Wär- memengenmessung Heizung			°C	0.1		0
00-008	Rücklauftem- peratur WMZ Heizung	Rücklauftemperatur zur Wär- memengenmessung Heizung			°C	0.1		0
00-071	Wärmequelle Eintrittstempe- ratur	Wärmequellen Eintrittstem- peratur zum Verdampfer (Fühler TWE / TA)			°C	0.1		0
00-072	Heißgastem- peratur	Heißgastemperatur im Kältekreis (Fühler THG)			°C	0.1		0
00-074	Verdampfer- temperatur	Verdampfertemperatur im Kältekreis (Fühler TVD)			°C	0.1		0

Soll - Istwerte								
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
02-053	Status Wärmeer-zeugerregelung	Zustand Wärmeerzeugerregelung: 0 = Abgeschaltet 1 = Heizbetrieb 2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb 3 = Extern gesperrt 4 = Kühlbetrieb 5 = Vorlaufzeit Kühlbetrieb 6 = Vorlaufzeit Abtaubetrieb 7 = Abtaubetrieb 9 = Abtropfen 10 = Abtausperrzeit 11 = Abtau Vorheizung 12 = Abtauen 1 13 = Abtauen 2 14 = Abtauen 3 15 = Alarm 16 = Störung 17 = Blockiert 21 = TWVmax Abschaltung 22 = TWVsoll Abschaltung 23 = TWEmax Abschaltung 24 = TWAmin Abschaltung 25 = TKAmin Abschaltung 26 = Bivalenzabschaltung 27 = Warmwasser Ladesperre 28 = Minimale Auszeit 29 = Minimale Einzeit	0	255		1		0
02-062	Erfolgreiche Abtauzyklen	Anzahl erfolgreiche Abtauzyklen			°C	1		1
02-063	Erfolglose Abtauzyklen	Anzahl erfolglose Abtauzyklen			°C	0.1		1
02-064	DT Referenz 1	Referenz Temperaturdiffe- renz zwischen Quelleneintritt und Verdampfer			°C	0.1		1
21-000	Vorlauftemperatur Energiemessung	Vorlauftemperatur Energie- messung (Heizbetrieb)			°C	0.1		0
21-001	Rücklauftemperatur Energiemessung	Rücklauftemperatur Energie- messung (Heizbetrieb)			°C	0.1		0
21-002	Volumenstrom Energiemessung	Volumenstrom für die Wärmeenergiemessung (Heizbetrieb)			I/min	0.1		0
21-004	Vorlauftemperatur separate WW Energiemessung	Vorlauftemperatur separate WW Energiemessung			°C	0.1		0
21-005	Rücklauftemperatur separate WW Energiemessung	Rücklauftemperatur separate WW Energiemessung			°C	0.1		0

21-006	Volumenstrom separate WW Energiemessung	Volumenstrom separate WW Energiemessung		I/min	0.1	0
23-000	Elektroenergie kWh	Aufgenommene elektrische Antriebsenergie in kWh		kWh	0.1	1
23-001	Heizenergie kWh	Erzeugte thermische Wärme- energie für Heizbetrieb in kWh		kWh	0.1	1
23-002	Elektroleistung	Aufgenommene elektrische Antriebsleistung		kW	0.01	1
23-003	Heizleistung	Erzeugte thermische Leistung		kW	0.01	1
23-004	Abtauenergie kWh	Erzeugte thermische Wärme- energie für Abtaubetrieb in kWh		kWh	0.1	1
23-005	Kühlenergie kWh	Erzeugte Kühlenergie in kWh		kWh	0.1	1
23-006	Warmwasser- energie kWh	Erzeugte thermische Wärme- energie für Warmwasser in kWh		kWh	0.1	1
23-007	Leistungsziffer (COP)	Koeffizient zwischen Wärmeleistung und Antriebsleistung			0.1	1
23-008	Jahresarbeitszahl	Jahresarbeitszahl zwischen Heiz- bzw. Kühlenergie und Antriebsenergie.			0.1	1
23-009	Elektroenergie MWh	Aufgenommene elektrische Antriebsenergie in MWh		MWh	1	1
23-010	Heizenergie MWh	Erzeugte thermische Wärmeenergie für Heizbetrieb in MWh		MWh	1	1
23-011	Abtauenergie MWh	Erzeugte thermische Wärmeenergie für Abtaubetrieb in MWh		MWh	1	1
23-012	Kühlenergie MWh	Erzeugte Kühlenergie in MWh		MWh	1	1
23-013	Warmwasser- energie MWh	Erzeugte thermische Wär- meenergie für Warmwasser Ladebetrieb in MWh		MWh	1	1

Relaisausgänge								
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
01-076	Verdichter	Stellgröße für die Ansteuerung eines Wärmepumpen Verdichters.	0	2		1		1
01-077	Wärmequellen- pumpe	Stellgröße für eine Wärmequellenpumpe oder Gebläse	0	100	%	1		1
01-078	Kühl- Abtauventil	Stellgröße für ein Abtau- oder Kühlventil bei einer Wärmepumpe	0	1		1		1
01-082	Abtau Frostschutzanfor- derung	Stellgröße für eine Abtauheizung bei Luftwärmepumpen	0	1		1		1
01-085	Anfahrentlastung	Stellgröße für Bypassventil im Kältekreis (Anfahrentlastung)	0	1		1		1
01-085	Anfahrentlastung	Stellgröße für Bypassventil im Kältekreis (Anfahrentlastung)	0	1		1		1

Einstellungen								
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
09-011	Bedingte Freigabe Wärmeerzeuger	Mit dieser Einstellung kann eine bedingte Freigabe für den Wärmeerzeuger eingestellt werden: O = Bedingungslos frei 1 = Bedingungslos gesperrt 2 = TA > BiP (Wärmeerzeuger frei oberhalb Bivalenzpunkt) 3 = TA < BiP (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt).	0	3		1	0	1
09-012	Außentemperatur Freigabe	Mit der Einstellung wird die Außentemperatur, bei der die Freigabe gemäß Einstellung bedingte Freigabe (09-11) des Wärmeerzeugers erfolgt, bestimmt.	-50	50	°C	0.5	-50	1
09-074	Externe Wärmeerzeuger Sperre	Falls ein Eingangssignal erfasst wird, kann der Wärmeerzeuger über das Sperrsignal gesperrt werden: O = Wärmeerzeuger wir bei Sperrsignal nicht gesperrt 1 = Wärmeerzeuger wird bei Sperrsignal gesperrt 2 = Wärmeerzeuger wird bei Smart Grid EVU Sperre gesperrt 3 = Wärmeerzeuger wird bei externem Sperrsignal oder bei Smart Grid EVU Sperre gesperrt -1 = Wärmeerzeuger wird bei inversem externem Sperrsignal gesperrt	-1	3		1	2	2
15-072	Konfiguration Motorschutz Verdichter Störung	Störkonfiguration Motorschutz Verdichter: 0 = Motorschutz wird nicht überwacht 1 = Motorschutz wird über- wacht und kann manuell quittiert werden 2 - 50 = Motorschutz wird überwacht und mit einge- stelltem Entstörzyklus in Stunden quittiert Negative Einstellung = Fehler bei anliegender Phase	-50	50		1	2	2

11.4 EINSTELLUNGEN DER BETRIEBSARTEN WÄRMEPUMPE / ZUSATZHEIZUNG

Einsteller	Beschreibung	Einstellempfehlung Wärmepumpe	Zusatzheizung
		monovalente Betriebsweise	ohne
09-011	Bedingte Freigabe	0	
09-012	Außentemperaturfreigabe	-50°C	
09-074	externe Sperre (EVU)	2	
		monoenergetisch	
09-011	Bedingte Freigabe	0	3
09-012	Auβentemperaturfreigabe	-50°C	-15°C
09-074	externe Sperre (EVU)	2	2
		bivalent parallel	
09-011	Bedingte Freigabe	0	3
09-012	Auβentemperaturfreigabe	-50°C	-5°C
09-074	externe Sperre (EVU)	2	0
		bivalent alternativ	
09-011	Bedingte Freigabe	2	3
09-012	Auβentemperaturfreigabe	-5°C	-5°C
09-074	externe Sperre (EVU)	2	0

11.5 ZUSATZHEIZUNG EINSTELLUNGEN (Auszug aus der Parameterliste)

Zusatzheizung Basisparameter (Funktion 2, Instanz 1)										
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key		
10-076	Applikationstyp E-Zusatzhei- zung	Mit dieser Einstellung kann ein entsprechend definierter Applikationstyp vorgewählt werden.	0	15		1	0	2		

		Soll - Istwerte						
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
01-007	Vorlauftemp. Sollwert Anfor- derung Wär- meerzeuger	Berechneter Sollwert für die Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur			°C	0.1		1
02-053	Status Wärmeerzeu- gerregelung	Zustand Wärmeerzeu- gerregelung: 0 = Abgeschaltet 1 = Heizbetrieb 2 = Vorlaufzeit Heizbetrieb 3 = Extern gesperrt 15 = Alarm 16 = Störung 17 = Blockiert 21 = TWVmax Abschaltung 22 = TWVsoll Abschaltung 26 = Bivalenzabschaltung 27 = Warmwasser Ladesperre 28 = Minimale Auszeit 29 = Minimale Einzeit	0	255	1			0

Relaisausgänge										
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key		
01-040	Zusatzheizung	Stellgröße für eine Wärmeerzeuger Ansteuerung				1		1		

Einstellungen										
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key		
09-004	Einschaltver- zögerung Wärmeerzeuger	Einschaltverzögerung des Wärmeerzeugers nach einer Wärmeanforderung. Dies entspricht auch der Vor- laufzeit Quellenpumpe oder Gebläse, da diese mit der Wärmeanforderung einschalten.	0	300	min	0.1	30	1		
09-011	Bedingte Freigabe Wärmeerzeuger	Mit dieser Einstellung kann eine bedingte Freigabe für den Wärmeerzeuger eingestellt werden:	0	3		1	3	1		
		 0 = Bedingungslos frei 1 = Bedingungslos gesperrt 2 = TA > BiP (Wärmeerzeuger frei oberhalb Bivalenzpunkt) 3 = TA < BiP (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt) 4 = WW Mod 1 (Wärmeerzeuger frei bei Warmwasserladung) 5 = WW Mod 2 (Wärmeerzeuger frei bei Legionellenladung) 6 = WW Mod 3 aus (Wärmeerzeuger frei bei Warmwasserladung und WP Übertemperatur) 7 = WW Mod 4 (Wärmeerzeuger frei bei Legionellenladung und WP Übertemperatur) 8 = TA < BiP oder WW Mod 1 (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt oder Warmwasserladung) 9 = TA < BiP oder WW Mod 2 (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt oder Legionellenladung) 10 = TA < BiP oder WW Mod 3 (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt oder Warmwasserladung und WP Übertemperatur) 11 = TA < BiP oder WW Mod 4 (Wärmeerzeuger frei unterhalb Bivalenzpunkt oder Legionellenladung und WP Übertemperatur) 12 = frei wenn TA < TAW, aber gesperrt bei Warmwasser 13 = frei wenn TA < TAW, oder Warmwasserbereitung wenn WEZ 1 gesperrt durch TWVmax, aber gesperrt bei Legio Einstellungen > 3 sind nur mit Wärmeerzeugertyp 1 möglich. 								
09-012	Außentemperatur Freigabe (Bivalenzpunkt)	Mit der Einstellung wird die Außentemperatur, bei der die Freigabe gemäß Einstellung bedingte Freigabe (09-11) des Wärmeerzeugers erfolgt, bestimmt.	-50	50	°C	0.5	0	1		
09-075	Betriebswahl Wärmeerzeuger	Folgende Betriebsarten können gewählt werden: O = Wärmeerzeuger aus 1 = Automatikbetrieb 4 = Manueller Heizbetrieb	0	5		1	1	0		

11.6 WÄRMEMANAGER (Auszug aus der Parameterliste)

	Wärmemanager Basisparameter									
		Soll - Istwerte								
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key		
00-000	Außentem- peratur	Auβentemperatur			°C	0.1		0		
00-015	Puffertem- peratur oben	Obere Heizungspuffer Tem- peratur (Einschalttemperatur Fühler TPO)			°C	0.1		0		
00-017	Puffertempera- tur Mitte/unten	Mittlere/untere Heizungspuf- fer Temperatur (Ausschalt- fühler für PV Beladung TPU)			°C	0.1		0		
21-118	Puffertempera- tur Umschich- tung	Obere Puffertemperatur für den Start der Umschicht- funktion			°C	0.1		0		
00-096	Anlagentem- peratur	Anlagen Vorlauftemperatur			°C	0.1		0		
01-096	Anlagentem- peratur Sollwert	Berechneter Sollwert für die Anlagen Vorlauftemperatur Heizbetrieb			°C	0.1		0		
01-097	Anlage Sollwert Warmwasser- betrieb	Berechneter Sollwert für die Anlagen Vorlauftemperatur Warmwasser Ladebetrieb			°C	0.1		0		
02-054	Status Wärmemanager	Zustand Wärmemanagerfunktion: 0 = Heizung aus 1 = Heizbetrieb 2 = Kühlbetrieb 16 = Störung	0	255		1		0		

		Einstellungen						
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
06-016	Solltemperatur Handbetrieb	Bei Handbetrieb wird die Puffer- oder Verteilertempe- ratur auf den hier eingestell- ten Sollwert geregelt. TPO-Fühler	0	90	°C	1	35	0
06-024	Sollwert Umschichtung	Sollwert für die Umschichtung	0	90	°C	0.1	55	2
06-025	Puffer Solltem- peratur für Energiezwang	Generiert einen Energie- zwang, wenn der Einstellwert um 5 K überschritten wird und schaltet den Zwang ab, wenn der Wert um 2 K unterschritten wird.	30	90	°C	0.5	90	2
06-026	Puffer Maxi- maltemperatur (Zwangsbela- dung, Smart-Grid EVU)	Die Anforderungstemperatur für den Puffer kann nicht höher als der Einstellwert werden.	30	90	°C	0.5	55	2
06-027	Puffer Solltem- peratur bei Sonderfreigabe (PV-Vorzugsla- dung)	Während der Sonderzeitfreigabe wirkt der eingestellte Sollwert als Puffersollwert sofern mindestens 1 Heiz- kreisbetriebswahl nicht auf Standby eingestellt ist.	0	90	°C	0.5	50	2

11.7 SOLARFUNKTION

Solarfunktion Basisparameter Soll - Istwerte									
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key	
00-014	Kollektortem- peratur	Solar Kollektortemperatur (Austrittstemperatur)			°C	0.1		0	
02-035	Mittlere Leistung Solarpumpe	Berechnete mittlere Ansteuerleistung der Solarpumpe			%	1		0	

	Relaisausgänge									
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key		
01-050	Kollektorpumpe	Stellgröße für die Solarpumpe	0	100	%	1		1		

		Einstellungen						
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
08-001	Einschaltdiffe- renz	Mit dem Einsteller wird die Einschaltdifferenz von der Solar Bezugstemperatur zur Kollektortemperatur einge- stellt.	0	30	K	1	6	2
08-002	Ausschaltdiffe- renz	Gesamtleistung, die für Heiz- betrieb maximal in Anspruch genommen werden soll.	0	30	K	1	4	2
08-005	Kollektorschutz	Mit der Einstellung wird die Schutzfunktion für die Kollektorüberhitzung einge- stellt: O = Kein Kollektorschutz; 1 = Kollektorschutz aktiv.	0	1		1	0	2
08-012	Minimaltempera- tur Kollektor	Mit dem Einsteller wird die minimale Kollektortempera- tur für Ladebetrieb einge- stellt.	0	80	°C	1	20	2
08-045	Betriebswahl	Folgende Betriebsarten können gewählt werden: O = Ladung aus 1 = Automatischer Ladebetrieb 2 = Ladung dauernd ein	0	2		1	1	0
08-059	Warmwasser Ma- ximaltemperatur Solarladung (siehe Wärme- manager)	Mit dem Einsteller wird eine maximale Warmwassertem- peratur bei Solarnutzung eingestellt.	60	100	°C	1	80	2

11.8 GLOBALFUNKTIONEN (Auszug aus der Parameterliste)

Globalfunktionen Basisparameter Soll - Istwerte Allgemeine Funktionen Basisparameter										
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key		
02-072	Uhrzeit	Mit diesem Einsteller kann die Uhrzeit eingestellt wer- den.								
02-070	Datum	Mit diesem Einsteller kann das Datum eingestellt wer- den.								
04-060	Austrocknungs- programm Modus	Mit der Auswahl kann das Austrocknungsprogramm einem der beiden Heizkreise zugeordnet werden 0 = Programm beenden 1 = Heizkreis 1 starten 2 = Heizkreis 2 starten	0	50		1	0	0		
04-061	Vorlaufsoll- wertsteigung Aufheizphase	Mit dem Einsteller wird die Vorlauf Sollwertsteigung für die Aufheizphase Austrock- nungsprogramm eingestellt.	0	50		1	3	1		
04-062	Vorlaufsollwert- abfall Abkühl- phase	Mit dem Einsteller wird die Vorlauf Sollwertabsenkung für die Auskühlphase im Austrocknungsprogramm eingestellt.	0	50		1	-6	1		
04-063	Vorlaufsollwert Beharrungs- phase	Mit dem Einsteller wird der Vorlaufsollwert für die Be- harrungsphase im Austrock- nungsprogramm eingestellt.	0	50		1	30	1		
04-064	Dauer Behar- rungsphase	Mit dem Einsteller wird die Zeitdauer für die Behar- rungsphase eingestellt.	0	50		1	3	1		

	Einstellungen									
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key		
04-077	Hydraulikappli- kation	Mit dieser Einstellung kann eine entsprechend definierte Hydraulikapplikation vorge- wählt werden.	0	50		1	0	1		
04-090	Geräteidentifi- kation	Die Geräteidentifikation ist ein Gerätename aus 20 Zeichen. Der Name wird bei einem Bus Scan mit Icom als Gerätename sichtbar.						0		
04-092	SW Version	Mit dem Einsteller kann die SW Version des Gerätes ab- gefragt werden						0		
04-093	HW Version	Zahlwert [0.01] Darstellung xx.xx						0		
04-094	SW ID Nr.	SW Identifikations-Nr.						0		
04-000	Fühlerkonfi- guration spei- chern	Mit Einstellung auf 1 wird die momentan vorhandene Fühlerkonfiguration gespeichert.	0	0	0	1	0	1		

		Einstellungen						
ID	Bezeichnung	Beschreibung	Min	Max	Einh	Step	Wert	Key
04-081	Wirksinn Smart Grid Eingänge	Mit diesem Einsteller kann der Wirksinn der Smart Grid Eingänge invertiert werden.	0	1		1	0	2
04-107	Sollwertaus- gang Funk- tions Zuord- nung 2 KI. 40	Folgende Funktionen können dem Ausgang zugeordnet werden: 0 = keine Ausgangsfunktion 1 = Stellgrad Heizen 2 = Stellgrad WW Ladung 3 = Stellgrad WE 1 4 = Stellgrad WE 2 5 = Anlagen Sollwert 6 = WW Ladesollwert 7 = Gesamtsollwert 8 = Gebläsesteuerung 9 = Anlage Gesamtleistung	0	9		1	8	2
04-108	Minimalwert DC Ausgang 2	Mit diesem Einsteller wird die minimale Ausgangsspannung des 0 - 10 VDC Ausgangs eingestellt.	0	10	V	0.1	0	2
04-109	Maximalwert DC Ausgang 2	Mit diesem Einsteller wird die maximale Ausgangsspan- nung des 0 - 10 VDC Ausgangs eingestellt.	0	10	V	1	10	2
17-000	Einheit Impulsein- gang SO-Platine ZS602X (JAZ)	Mit der Einheit SO Eingang wird eingestellt ob das SO Signal kWh oder Liter definiert: O = Nicht aktiv 1 = kWh elektrisch 2 = kWh thermisch 3 = Liter	0	4		1	0	2
17-001	Impulsrate	Mit der Impulskonstanten wird eingestellt wie viele Liter / Impulse bzw. wie viele kWh / Impulse der Sensor abgibt.	0	65535	Imp/ kWh	1	1000	2


SMART GRID FUNKTIONEN WPC


Durch Smart Grid kann Antriebsenergie für Wärmepumpen intelligenter genutzt werden. So kann zum Beispiel bei Vorzugsenergie das Warmwasser auf ein höheres Niveau geladen werden. Ebenso kann in entsprechenden Puffern Heiz- und Kühlenergie gespeichert werden.


Im SE6024WPC sind 2 digitale Eingänge zur Verarbeitung von Smart Grid vorhanden. Über diese beiden Eingänge werden im Regler 4 Zustände zur Speicherung von Wärmeoder Kälteenergie generiert.


Smart Grid Eingang O Klemme 21	Smart Grid Eingang 1 Klemme 17	Zustand Regler	Beschreibung
0	0	Normalbetrieb	Der Wärmemanager arbeitet mit den angeforderten Sollwerten für Heiz- oder Kühlenergie. Warmwasser wird auf den Normalbetrieb geladen.
0	1	Vorzugsbetrieb	Im Vorzugsbetrieb kann eine erhöhte Speichertemperatur für Heizbetrieb und eine tiefere Temperatur für Kühlbetrieb vorgegeben werden. Die Speicherbewirtschaftung für Vorzugsbetrieb ist nur aktiv wenn tatsächlich Verbrauchsanforderungen vorhanden sind. Wenn kein Puffer vorhanden ist können Heiz- und Kühlkreise überhöht bzw. unterkühlt werden. Die Warmwasser Solltemperatur wird auf Normal Sollwert gesetzt.
1	0	Gesperrt	Im Zustand "Gesperrt" werden alle Wärmeerzeuger mit elektrischem Antrieb gesperrt.
1	1	Abnahmezwang	Bei Abnahmezwang wird im Heizkreis auf eine maximale Speichertemperatur und im Kühlbetrieb auf eine minimale Speichertemperatur geladen. Bei Abnahmezwang wird unabhängig von einer Verbraucheranforderung auf die eingestellte Minimal- bzw. Maximaltemperatur geladen. Im Heizbetrieb werden alle elektrisch betriebenen Wärmeerzeuger eingeschaltet und im Kühlbetrieb entsprechend kühlfähige Wärmepumpen. Die Warmwasser Solltemperatur wird auf Legio Sollwert gesetzt.


12. APPLIKATIONEN




















13. ANLAGENLOGBUCH GEMÄSS EG-VERORDNUNG

Anl	ad	en	he	tre	ił	er
/ \ \ \ \ \	9	\sim 1 1	\sim		1 1	<i>-</i>

Kundendienst / Inbetriebnahme / Heizungsfirma

Name, Vorname	Name, Vorname Monteur
Firma (optional)	Firma
Straße, Hausnummer	Straße, Hausnummer des Firmensitz
Adresszusatz	Adresszusatz
PLZ, Ort	PLZ, Ort des Firmensitz
Telefon	Telefon/ Fax
E-Mail	E-Mail
Typ des hermetisch geschlossen Energiesyste	ms WPD- S M L
Typ des Reglers 60xx	
Kältemittel Bezeichnung	R407C
Kältemittel Füllmenge in kg	

14. INFORMATIONEN ZUR ANLAGE

Zusatzheizung:	
□ ja □ nein	
Art der Zusatzheizung:	
□ Elektroheizung □ Ölkessel □ Gaskessel	□ Brennwert □ Heizwert
Betriebsart	
□ Monovalent	□ Bivalent
□ Monoenergetisch	□ Bivalent parallel□ Bivalent alternativ
Auβentemperatur bei Inbetriebnahme in °C	
Verdampfertemperatur bei Inbetriebnahme °C	
Kondensationstemperatur bei Inbetriebnahme °C	
Heiβgastemperatur bei Inbetriebnahme °C	
Überhitzung bei Inbetriebnahme in K	
Datum der Inbetriebnahme	Unterschrift Monteur

15. DICHTHEITSKONTROLLEN (einschließlich Folgekontrollen)

Hinweis:

Bei Anlagen ≥ 3 kg bis < 6 kg und hermetisch geschlossen entfällt die Dichtheitskontrolle! Bei Anlagen ≥ 3 kg bis < 30 kg oder hermetisch geschlossen ≥ 6 kg bis < 30 kg ist eine regelmäßige Kontrolle alle 12 Monate auf Dichtheit durchzuführen!

Datum	Servicetechniker einschl. Zertifikatnummer, Unternehmen-Adresse	Kontrollierte Bereiche	Ergebnis	Durchgeführte Maßnahmen	Folgekontrolle erforderlich?
01.01.2013	Herr Max Mustermann Nr.: 01-07-000 Fa. Muster, Musterstr. 1a, 01234 Musterhausen	ges. Kältekreislauf	X dicht □ leck	jährliche Dichtheitskon- trolle	X nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum

$D\:I\:C\:H\:T\:H\:E\:I\:T\:S\:K\:O\:N\:T\:R\:O\:L\:L\:E\:N\ \ (einschließlich\:Folgekontrollen)$

Datum	Servicetechniker einschl. Zertifikatnummer, Unternehmen-Adresse	Kontrollierte Bereiche	Ergebnis	Durchgeführte Maßnahmen	Folgekontrolle erforderlich?
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum
			□ dicht □ leck		□ nein □ ja □ Datum

16. WARTUNGS- UND INSTANDHALTUNGSARBEITEN

Datum	Servicetechniker einschl. Zertifikatnummer, Unternehmen-Adresse	Betroffene Bereiche	Ausgeführte Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten	Anmerkungen
01.01.2013	Herr Max Mustermann Nr.: 01-07-000 Fa. Muster, Musterstr. 1a, 01234 Musterhausen	Außengerät gewartet	Verdampfer gereinigt	keine

WARTUNGS- UND INSTANDHALTUNGSARBEITEN

Datum	Servicetechniker einschl. Zertifikatnummer, Unternehmen-Adresse	Betroffene Bereiche	Ausgeführte Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten	Anmerkungen

17. NACHFÜLLUNG VON KÄLTEMITTEL

Datum	Servicetechniker einschl. Zertifikatnummer, Unternehmen-Adresse	Art des Kältemittels	Nachgefüllte Menge [kg]	Begründung
01.01.2013	Herr Max Mustermann Nr.: 01-07-000 Fa. Muster, Musterstr. 1a, 01234 Musterhausen	R407C	0,5	Füllmenge zu gering

NACHFÜLLUNG VON KÄLTEMITTEL

Datum	Servicetechniker einschl. Zertifikatnummer, Unternehmen-Adresse	Art des Kältemittels	Nachgefüllte Menge [kg]	Begründung

18. RÜCKGEWINNUNG / ENTNAHME VON KÄLTEMITTEL

Datum	Servicetechniker einschl. Zertifikatnummer, Unternehmen-Adresse	Art des Kältemittels	Entnommene Menge [kg]	Begründung
01.01.2013	Herr Max Mustermann Nr.: 01-07-000 Fa. Muster, Musterstr. 1a, 01234 Musterhausen	R407C	6,8	Reparaturarbeiten am elektronischen Expansionsventil



Regenerative Energie

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Thermic Energy RZ GmbH Abtsweg 9 D-96114 Hirschaid/Röbersdorf

Hiermit erklären wir, die Thermic Energy als Hersteller, dass unser Wärmepumpensysteme mit den Bezeichnungen: WP-D S, WP-D M und WP-D L

den folgenden EG-Richtlinien

- EG-Richtlinie Niederspannung (73/23/EWG)
- EG-EMV-Richtlinie (89/336/EWG)
- 97/23/, Artikel 3 der Druckgeräte-Richtlinie Punkt 3

in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung Nr. 9 / 2002, 17/2003, 18/2003 163/2002 und 312/2005, geändert und kompatibel mit den folgenden Normen sind:

- EN 60 335-2-40:2002
- EN 60 335-1:2001
- EN 55014-1:2000 A1: 2001 A2: 2002
- EN 55014-2:1997 A1: 2001
- EN 61000-3-2:2000
- EN 61000-3-3:1995 A1: 2001
- EN 14511-1 bis 4:2005

Hirschaid, den 22.03.2011

Rafael Zeller

-Geschäftsführer-

Thermic Energy RZ GmbH



Regenerative Energie

GARANTIEURKUNDE

Seriennummer:		Lieferdatum:	
Anschrift des Käu	fers:		

Stempel/Unterschrift des SHK Fachbetriebes

1. Wir übernehmen für unser Energiesystem, die an Standorten innerhalb Deutschlands eingebaut werden, gegenüber dem Käufer unter den nachstehend unter Ziffer 2 genannten Voraussetzungen eine

GARANTIE FÜR DIE DAUER VON 2 JAHREN

dafür, dass das Energiesystem frei von Herstellungsfehlern ist. Die Garantie läuft ab dem in dieser Garantie eurkunde eingetragenen Kaufdatum. Tritt ein Garantiefall ein, führen wir aufgrund der Garantie nach unserer Wahl entweder eine fachmännische, kostenlose Reparatur der betroffenen Teile durch oder ersetzen diese der Käufer. Weitere Ansprüche stehen dem Käufer aus dieser Garantie nicht zu.

- 2. Voraussetzungen für unsere Garantieverpflichtungen sind:
- Das Energiesystem wurde fachgerecht transportiert, installiert, nach der Installation geprüft.
- Das Energiesystem wurde fachgerecht in das System eingebunden und entsprechend der technischen Daten betrieben.
- Das Energiesystem wurde von einem Fachbetrieb jährlich geprüft und ggf. gewartet.
- Es wurden keine Eingriffe und keine Veränderungen am Energiesystem ohne ausdrückliche Zustimmung von Thermic Energy RZ GmbH vorgenommen.
- Der Garantiefall wurde unverzüglich nach Eintritt des Schadens schriftlich bei der

Thermic Energy RZ GmbH Absweg 9 96114 Hirschaid-Röbersdorf

gemeldet.

Dabei sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- Diese ausgefüllte Garantieurkunde
- Der Nachweis, dass die vorgeschriebenen Wartungen durchgeführt wurden
- Der Nachweis, dass Das Energiesystem von einem SHK-Fachbetrieb installiert wurde
- Eine schriftliche Beschreibung des Garantiefalls mit Angabe von Ort und Zeit des Vorfalls, ggf. Fotos

Notizen	
	_

N o t i z e n

Notizen	
	_

Niederlassung bei Bamberg

Thermic Energy RZ GmbH • Abtsweg 9 • D-96114 Hirschaid/Röbersdorf Telefon +49 (0)9543 / 44371-0 • Fax +49 (0)9543 / 44371-21

Niederlassung bei Leipzig

Thermic Energy RZ GmbH • Fabrikstraβe 1 - 3 • D-04552 Borna Telefon +49 (0)3433 / 209678-0 • Fax +49 (0)3433 / 209678-99